ISTRUZIONI D'USO E MONTAGGIO

Traduzione delle istruzioni originali

Serie SCK

Tenute meccaniche

esterne, a effetto singolo a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra, lato fluido

a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento



Conservare per impieghi futuri!

Osservare scrupolosamente queste istruzioni durante il trasporto, il montaggio, il funzionamento e la manutenzione!

Con riserva di modifiche senza particolare preavviso. In linea di massima la ristampa è consentita purché si faccia menzione della fonte.

© Richter Chemie-Technik GmbH.



Serie SCK, Tenute meccaniche, esterne, a effetto singolo, a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra, lato fluido, a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento

Indice

Indice		••••		2		
Do	ocun	nenta	azione	2		
1	Dat	ti tecnici3				
2	Trasporto, stoccaggio e smaltimento 3 2.1 Uso conforme alle prescrizioni					
3	Des	Descrizione della pompa3				
4	Messa in funzione / Arresto					
	4.1	Prima	a messa in funzione	4		
		Tenute meccaniche				
		4.2.1	Impiego in ambiente esplosivo	4		
		4.2.2	Tenuta meccanica esterna, singola	4		
		4.2.3	Tenuta meccanica a effetto singolo con guarnizione a labbra	4		
	4.3		npi di esercizio non ammesso e rela eguenze (esempi)			

5	Manutenzione					
	5.1	Tenuta meccanica esterna, singola				
		5.1.1	Smontaggio	5		
		5.1.2	Indicazioni relative alle operazioni di monta	ggio6		
	5.2	Tenuta meccanica a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra				
		5.2.1	Smontaggio	6		
		5.2.2	Montaggio	7		
	5.3	5.3 Smontaggio tenuta meccanica a effetto singolo con guarnizione a labbra con				
		sbarr	amento	7		
		5.3.1	Smontaggio	7		
		5.3.2	Preassemblaggio	7		
		5.3.3	Montaggio	7		
6	Inc	onvenienti				
7	Dis	Disegno in sezione				
	7.1			8		
	7.2	•		9		
	7.3 Tenuta meccanica a effetto singolo co doppia guarnizione a labbra lato fluido			10		
	7.4	guarr	ta meccanica a effetto singolo con nizione a labbra lato atmosfera, con amento	11		

Documentazione

- ◆ Istruzioni d'esercizio e montaggio SCK con lubrificazione permanente 9220-300-it o
- ◆ Istruzioni d'esercizio e montaggio SCK con lubrificazione a bagno d'olio 9220-305-it
- ◆ Istruzioni d'esercizio per la tenuta meccanica del costruttore



Serie SCK, Tenute meccaniche, esterne, a effetto singolo, a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra, lato fluido, a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento

1 Dati tecnici

Costruttore:

Richter Chemie-Technik GmbH Otto-Schott-Str. 2

D-47906 Kempen

Telefono: +49 (0) 2152 146-0
Fax: +49 (0) 2152 146-190
E-Mail: richter-info@idexcorp.com
http://www.richter-ct.com

Incaricato secondo la norma Direttiva macchine

2006/42/CE: Gregor Kleining

Denominazione:

Serie SCK, tenute meccaniche

- esterne, a effetto singolo
- esterne, a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra, lato fluido con sbarramento (non adatto per le zone a rischio di esplosione)
- esterne, a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera (non adatto per le zone a rischio di esplosione).

Materiali:

Componenti a contatto con il fluido:

Tenuta meccanica: SSiC, Al₂O₃/PTFE-vetro ecc., vedi anche scheda tecnica

Range di temperatura: vedi istruzioni per l'uso e

il montaggio per la serie SCK, paragrafo 1.

Classi di temperatura: vedi istruzioni per l'uso e

il montaggio per la serie, paragrafo 2.6.7.

2 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Per quanto concerne la sicurezza, il trasporto/la movimentazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dell'unità, valgono le disposizioni riportate ai rispettivi capitoli delle Istruzioni per l'uso e il montaggio.

Le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio sono valide solo in concomitanza con le seguenti istruzioni per l'uso e il montaggio

SCK, a lubrificazione permanente 9220-300-it SCK a lubrificazione a bagno d'olio 9220-305-it

2.1 Uso conforme alle prescrizioni

La tenuta meccanica a effetto singolo per pompe della serie SCK con rivestimento in sintetico, sono adeguate all'impiego con fluidi aggressivi e puri.

Il contenuto di queste istruzioni d'uso o della documentazione contrattuale deve essere rispettato e se necessario va consultato il costruttore.

Nella scheda tecnica di fornitura sono riportate tutte le caratteristiche importanti della pompa.

3 Descrizione della pompa

Per quanto concerne la descrizione della pompa si rimanda alle Istruzioni per l'uso e il montaggio della serie SCK.

Paragrafo 7.2

La **disegno in sezione** indica una tenuta meccanica esterna a effetto singolo.

Paragrafo 7.3

La **disegno in sezione** indica una tenuta meccanica a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra lato fluido.

Paragrafo 7.4

La **disegno in sezione** indica una tenuta meccanica a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento.

Tutti i componenti a contatto con la sostanza trasportata, sono rivestiti di materiale plastico oppure sono realizzati in altri materiali resistenti, ad es. carburo di silicio.



Serie SCK, Tenute meccaniche, esterne, a effetto singolo, Pagina 4 a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra, lato fluido, a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento

Messa in funzione / Arresto

4.1 Prima messa in funzione

Vedere le Istruzioni per l'uso e il montaggio per la serie SCK.

4.2 Tenute meccaniche

La versione e la combinazione dei materiali sono specificate nella scheda tecnica.



Per evitare qualsiasi pericolo derivante dalla fuoriuscita del fluido, è necessario verificare lo stato ineccepibile di tutti i componenti e dei dispositivi di protezione.



Osservare sempre le norme ed istruzioni del rispettivo costruttore delle tenute meccaniche.

Impiego in ambiente esplosivo





Per quanto riguarda l'uso in zone a rischio di esplosione, devono essere utilizzate solo tenute meccaniche per

le quali è presente un controllo temperatura.

Il manuale d'uso del relativo produttore di tenute meccaniche fa parte di questo manuale d'uso generale. A complemento valgono anche le istruzioni d'uso ai sensi della norma ATEX.

Su questa base è possibile calcolare la temperatura superficiale prevista sulla tenuta meccanica. Da questo si ricava l'idoneità per la classe di temperatura consentita secondo la norma ATEX.

ATTENZIONE:

La classe di temperatura consentita per il gruppo generale (pompa, tenuta meccanica, giunto, motore) è determinata dalla classe di temperatura inferiore dei singoli componenti.

Esempio: pompa T4, tenuta meccanica T3, giunto T4, motore T4

Il gruppo potrà essere impiegato solo in atmosfere che possono infiammarsi al di sopra della classe di temperatura T3, quindi >200 °C.

4.2.2 Tenuta meccanica esterna, singola

Le pompe equipaggiate con un'unica guarnizione non devono avviarsi prima di essere state riempite con il fluido.

In caso contrario, la guarnizione singola non riceve lubrificazione e raffreddamento e può venire danneggiata.



Il coperchio paraspruzzi è montato?

Vedi disegno in sezione, paragrafo 7.2.

4.2.3 Tenuta meccanica a effetto singolo con guarnizione a labbra

La versione e la combinazione dei materiali sono specificate nella scheda tecnica.

Una pompa con tenuta meccanica bagnata dal liquido di lavaggio deve avviarsi solo se il sistema di lavaggio è in funzione e la pompa è stata riempita con il mezzo da pompare.

La pressione del liquido di lavaggio deve essere superiore alla pressione del liquido nel vano di tenuta.

La pressione di otturazione richiesta può essere calcolata nel seguente modo:

2/3 della pressione di mandata con Q = 0 m³/h

+ pressione di alimentazione

La pressione di alimentazione viene misurata in bar in corrispondenza del tronchetto di aspirazione della pompa. Qualora non vi sia un adeguato punto di misura, è possibile calcolare matematicamente la pressione di alimentazione applicando la seguente formula.

La stessa formula può essere utilizzata anche per calcolare la pressione di mandata con Q=0 m³/h in base alla curva caratteristica della pompa.

$$p (bar) = \frac{H (mFS) \times \rho (kg/dm^3)}{10.2}$$

pressione di aliment./mandata

Η altezza geodetica /prevalenza

densità

La pressione deve essere impostata in modo da rispettare un flusso di lavaggio minimo di 10 l/h.

4.3 Esempi di esercizio non ammesso e relative consequenze (esempi)



Un esercizio fuori specifica, anche se per breve tempo, può essere causa di gravi danni all'unità.

In tema di protezione antideflagrante, da un esercizio non ammesso possono risultare potenziali fonti d'incendio (surriscaldamento, cariche elettrostatiche e indotte, scintille meccaniche ed elettriche). Questo può essere evitato attenendosi ad un impiego della pompa come da specifica.

Per eventuali esempi vedere alle istruzioni per l'uso e il montaggio per la SCK al paragrafo 6.6.

5 Manutenzione

Osservare sempre le norme del rispettivo costruttore delle tenute meccaniche. Vedere altrettanto alle istruzioni per l'uso e il montaggio relative alla serie SCK.

In condizioni di funzionamento normale questa guarnizione non deve gocciolare. La perdita deve essere talmente minima da evaporare subito.

È necessario verificare periodicamente che le viti di fissaggio dell'adattatore dell'anello stazionario **487** e dell'unità rotante **470/2** siano fissate correttamente.

L'usura dell'anello di scorrimento è riconoscibile in certi prodotti dall'aumento della quota di regolazione. Vedere figura 1 e figura 2.

Le tenute meccaniche esterne devono essere sostituite

- prima che l'usura dell'anello di scorrimento diventi talmente grande da rendere insufficienti le forze prementi
- prima che si verifichino perdite eccessive.

Spesso è anche segnata l'usura consentita sulla tenuta meccanica.




Figura 1 Tenuta meccanica esterna ad effetto singolo con e senza guarnizione a labbra




Figura 2 Tenuta meccanica ad effetto singolo con guarnizione a labbra, con sbarramento

5.1 Tenuta meccanica esterna, singola

Lo smontaggio può essere controllato a fronte del disegno in sezione del <u>paragrafo 7.2</u> di questo manuale, del <u>paragrafo 9</u> delle istruzioni d'uso e montaggio SCK e dei componenti esistenti.

5.1.1 Smontaggio

- Rimuovere il coperchio paraspruzzi 685.
- ➤ Allentare i perni filettati 904/1 del manicotto distanziatore 543.
- Allentare le viti di fissaggio dell'unità rotante 470/2.
- ➤ Allentare le viti del corpo del supporto 330 / coperchio del corpo 161 e, con leggeri colpi di martello (martello in plastica), avvitarle sulla girante con l'anello stazionario ancora montato 475/1 e l'adattatore dell'anello stazionario 487. Per la versione del coperchio del corpo, vedere paragrafo 4.2 e 7.7.4 delle istruzioni d'uso e montaggio SCK.
- Gruppo corpo del supporto 3:

Assicurare la rondella a labirinto **555** con due viti prima di smontare la girante. Utilizzare allo scopo i due fori Ø5mm nel corpo del supporto. Questo accorgimento scarica la tenuta meccanica. Per lo smontaggio vedere i paragrafi 7.7.1 e 7.7.5 delle istruzioni per l'uso e il montaggio per la serie SCK.




Serie SCK, Tenute meccaniche, esterne, a effetto singolo, a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra, lato fluido, a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento

- Staccare la girante 230 con l'aiuto di una chiave a nastro o di montaggio. Filettatura destrorsa! Per l'utensile di montaggio per la girante vedere paragrafo 10.1 nelle istruzioni per l'uso e il montaggio della serie SCK Vedere anche le istruzioni d'uso e montaggio SCK, paragrafo 7.7.1.
- Svitare completamente la girante 230
- Estrarre il coperchio del corpo 161 con l'adattatore dell'anello stazionario 487 e l'anello stazionario 475/1 dalla camicia di protezione dell'albero.
- Svitare i dadi esagonali 920/3 con le rondelle 554/3 e rimuovere innanzitutto l'adattatore dell'anello stazionario 487.
- quindi l'anello stazionario 475/1.
- A questo punto estrarre la camicia di protezione dell'albero 524 con l'unità rotante 470/2 dall'albero 210.
- Per sostituire l'unità rotante 470/2, osservare le istruzioni d'uso del costruttore della tenuta meccanica.
- Estrarre il manicotto distanziatore 543 e pulirlo.

Se la camicia in ceramica di protezione dell'albero è danneggiata in corrispondenza dei cuscinetti plastici, può essere sostituita dal costruttore della pompa.

5.1.2 Indicazioni relative alle operazioni di montaggio

- ♦ Utilizzare soltanto parti di ricambio originali.
- ♦ Non montare pezzi difettosi.
- Osservare i suggerimenti del costruttore della tenuta meccanica.
- Gruppo corpo del supporto 3:



Una volta montata la girante, eliminare i bulloni.

- Per preserrare di quanto richiesto le singole tenute meccaniche esterne è consigliabile utilizzare un tenditore reperibile presso la ditta Richter. Vedere paragrafo 10.4 Dispositivi ausiliari di montaggio, nelle istruzioni d'uso e montaggio SCK.
- Allestire l'unità rotante (osservare la quota di regolazione) e serrarla a fondo sulla camicia di protezione dell'albero.

5.2 Tenuta meccanica a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra

Lo smontaggio può essere controllato a fronte del disegno in sezione del <u>paragrafo 7.3</u> di questo manuale, del <u>paragrafo 9</u> delle istruzioni d'uso e montaggio SCK e dei componenti esistenti.

5.2.1 Smontaggio

- > Rimuovere il coperchio paraspruzzi 685.
- > Rimuovere il tubo 710.
- Allentare i perni filettati 904/1 del manicotto distanziatore 543.
- Allentare le viti di fissaggio dell'unità rotante 470/2.
- Allentare le viti del corpo del supporto 330 / coperchio del corpo 161 e, con leggeri colpi di martello (martello in plastica), avvitarle sulla girante con l'anello stazionario ancora montato 475/1 e l'adattatore dell'anello stazionario 487. Per la versione del coperchio del corpo, vedere paragrafo 4.2 e 7.7.4 delle istruzioni d'uso e montaggio SCK.
- > Gruppo corpo del supporto 3:
 - Assicurare la rondella a labirinto **555** con due viti prima di smontare la girante. Utilizzare allo scopo i due fori Ø5mm nel corpo del supporto. Questo accorgimento scarica la tenuta meccanica. Per lo smontaggio vedere i paragrafi 7.7.1 e 7.7.5 delle istruzioni per l'uso e il montaggio per la serie SCK.
- Staccare la girante 230 con l'aiuto di una chiave a nastro o di montaggio. Filettatura destrorsa! Per l'utensile di montaggio per la girante vedere paragrafo 10.1 nelle istruzioni per l'uso e il montaggio della serie SCK Vedere anche le istruzioni d'uso e montaggio SCK, paragrafo 7.7.1.
- > Svitare completamente la girante 230.
- ➤ Estrarre il coperchio del corpo 161 con l'adattatore dell'anello stazionario 487 e l'anello stazionario 475/1 dalla camicia di protezione dell'albero.
- Svitare i dadi esagonali 920/3 con le rondelle 554/3 e rimuovere innanzitutto l'adattatore dell'anello stazionario 487.
- ➤ Rimuovere l'anello stazionario 475/1.
- > Rimuovere l'anello di fermo 506.
- Estrarre l'anello intermedio 509/2 e la guarnizione a labbra 413 dalla camicia di protezione dell'albero 524.
- A questo punto estrarre la camicia di protezione dell'albero 524 con l'unità rotante 470/2 dall'albero 210.



Serie SCK, Tenute meccaniche, esterne, a effetto singolo, a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra, lato fluido, a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento

- ➢ Per sostituire l'unità rotante 470/2, osservare le istruzioni d'uso del costruttore della tenuta meccanica.
- Staccare il manicotto distanziatore 543 e pulirlo.

Se la camicia in ceramica di protezione dell'albero è danneggiata in corrispondenza dei cuscinetti plastici, può essere sostituita dal costruttore della pompa.

5.2.2 Montaggio

- Osservare le indicazioni nel paragrafo 5.1.2.
- Fissare l'anello stazionario 475/1, l'anello intermedio 509/2, l'anello di fermo 506 e l'adattatore dell'anello stazionario 487 al coperchio del corpo 161 con la vite prigionera 902/3, la rondella 554/3 e il dado esagonale 920/3. Per la versione del coperchio del corpo, vedere il paragrafo 4.2 e 7.7.4 delle istruzioni d'uso e montaggio SCK.
- Infilare il cono di montaggio (vedere <u>paragrafo</u> <u>10.3</u> Dispositivi ausiliari di montaggio nelle istruzioni d'uso e di montaggio SCK) nella camicia di protezione dell'albero e tirare la guarnizione a labbra <u>413</u> con il coperchio del corpo premontato sul cono.
- Rimuovere il cono di montaggio.
- > Spingere l'unità complessiva sull'albero 210.

5.3 Smontaggio tenuta meccanica a effetto singolo con guarnizione a labbra con sbarramento

Lo smontaggio può essere controllato a fronte del disegno in sezione del <u>paragrafo 7.4</u> di questo manuale, del <u>paragrafo 9</u> delle istruzioni d'uso e montaggio SCK e dei componenti esistenti.

5.3.1 Smontaggio

- Staccare i dadi esagonali dagli attacchi filettati 917/1 e 917/2 e rimuovere le tubazioni.
- Staccare l'attacco filettato 901/6, 554/6 dal corpo del supporto 330 / coperchio del corpo 161.
 Per la versione vedere i paragrafi 4.2.1 e 7.7.4 delle istruzioni d'uso e montaggio SCK.
- Con leggeri colpi di martello (martello con testa in plastica) portare il coperchio del corpo fin quasi sulla girante.
- Gruppo corpo del supporto 3:

Assicurare la rondella a labirinto 555 con due viti prima di smontare la girante. Utilizzare allo scopo i due fori Ø5mm nel corpo del supporto. Questo accorgimento scarica la tenuta meccanica.

- Per lo smontaggio vedere i **paragrafi 7.7.1 e 7.7.5** delle istruzioni d'uso e montaggio SCK.
- Staccare la girante 230 con l'aiuto di una chiave a nastro o di montaggio. Filettatura destrorsa. Per l'utensile di montaggio per la girante vedere paragrafo 10.1 delle istruzioni d'uso e montaggio della serie SCK

Vedere anche le istruzioni d'uso e montaggio SCK, paragrafo 7.7.1.

- Quindi svitare completamente la girante 230, rimuovere il coperchio del corpo 161 con l'anello stazionario 475/1 e la guarnizione piatta 400/3.
- Rimuovere l'adattatore dell'anello stazionario 487 con la guarnizione piatta 400/6.
- ➤ Estrarre la camicia di protezione dell'albero 524 con l'unità 470/2 in rotazione ancora montata dall'albero 210.
- Per sostituire l'unità rotante 470/2, osservare le istruzioni d'uso del costruttore della tenuta meccanica.
- > Rimuovere la guarnizione del corpo 483.
- Allentare il grano filettato 904/1
- ➤ Estrarre il coperchio di tenuta 471, la guarnizione piatta 400/7, la bussola distanziale 543, la guarnizione a labbra 413/2 e l'O-Ring 412/12 dall'albero.

5.3.2 Preassemblaggio

- Preassemblaggio senza guarnizioni.
- Spingere la bussola distanziale 543 sull'albero.
- > Spingere la camicia di protezione dell'albero **524** con l'unità rotante non fissata **470/2** sull'albero.
- ➤ Montare il coperchio del corpo 161 con l'anello stazionario 475/1, serrare a fondo il collegamento a vite del coperchio 901/6 e 554/6.
- Montare la girante 230.
- Allestire l'unità rotante (osservare la quota di regolazione) e serrarla a fondo sulla camicia di protezione dell'albero.
- Smontare di nuovo tutto.

5.3.3 Montaggio

- > Osservare le indicazioni nel paragrafo 5.1.2.
- > Effettuare il montaggio nella sequenza contraria allo smontaggio utilizzando nuove guarnizioni.



Serie SCK, Tenute meccaniche, esterne, a effetto singolo, Pagina 8 a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra, lato fluido, a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento

Inconvenienti



Inconvenienti possono risultare esercizio anomalo. Tale esercizio anomalo, anche se di breve durata, può essere causa di gravi danni all'unità.

In tema di protezione antideflagrante, da un esercizio non ammesso possono risultare potenziali fonti d'incendio (surriscaldamento, cariche elettrostatiche e indotte, scintille meccaniche ed elettriche). Questo può essere evitato attenendosi ad un impiego della pompa come da specifica. Vedi anche paragrafo 2.1.

Se si dovessero avere dei dubbi o necessitare di chiarimenti circa i metodi da impiegare per rimediare ai disturbi, si è pregati di rivolgersi al reparto addetto alla pompa all'interno della fabbrica oppure al costruttore della pompa.

Vedere anche al paragrafo 8 delle istruzioni per l'uso e il montaggio della serie SCK.

Disegno in sezione


7.1 Legenda

*(solo per corpo del supporto con dimensione 0, 2, 3) *(solo per corpo del supporto con dimensione 0, 2, 3) *(solo per corpo del supporto con dimensione 0, 2, 3) *(solo per corpo del supporto con dimensione 0, 2, 3) *(solo per corpo del supporto con dimensione 0, 2, 3) *(solo per corpo del supporto con dimensione 1)
* 6 7 9 * 9 9 9 *



Serie SCK, Tenute meccaniche, esterne, a effetto singolo, a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra, lato fluido, a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento


7.2 Tenuta meccanica esterna, singola





Serie SCK, Tenute meccaniche, esterne, a effetto singolo, a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra, lato fluido, a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento

7.3 Tenuta meccanica a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra lato fluido





Serie SCK, Tenute meccaniche, esterne, a effetto singolo, a effetto singolo con doppia guarnizione a labbra, lato fluido, a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento

7.4 Tenuta meccanica a effetto singolo con guarnizione a labbra lato atmosfera, con sbarramento

